

Расписание работы хлоргенератора 28668

Размер бассейна	Вместимость воды из расчета на 90% для каркасного бассейна и на 80% для бассейна Easy Set и для овального бассейна	Время работы в различных температурных условиях			Эксплуатационное время фильтрационного насоса Intex (часы)	
		10-19°C	20-28°C	29-36°C		
СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ INTEX (AGP's)						
Надувной бассейн Easy Set®	457см X 84см	9792	2	3	4	6
	457см X 91см	10681	3	3	4	6
	457см X 107см	12430	3	4	5	6
	457см X 122см	14141	4	4	5	6
	488см X 107см	14209	4	4	5	6
	488см X 122см	16173	4	5	6	8
	488см X 132см	17464	5	5	6	8
	549см X 107см	18115	5	5	6	7
	549см X 122см	20647	6	6	7	8
Круглый каркасный бассейн	457см X 91см	12422	3	4	5	6
	457см X 107см	14614	4	4	5	6
	457см X 122см	16805	5	5	6	8
	488см X 122см	19156	5	6	7	8
	549см X 122см	24311	7	7	8	12
Каркасный бассейн Ultra Frame	488см X 122см	19156	5	6	7	8
	549см X 122см	24311	7	7	8	12
Бассейны Sequoia Spirit® и Graphite Panel	478см X 124см	16805	5	5	6	8
	508см X 124см	19156	5	6	7	8
Овальный каркасно-надувной бассейн	549см X 305см X 107см	10920	3	3	4	6
	610см X 366см X 122см	16628	4	5	6	8
Каркасный бассейн Rectangular Ultra Frame	457см X 274см X 122см	13187	3	4	5	6
	549см X 274см X 132см	17203	5	5	6	8
	610см X 305см X 132см	22085	6	7	8	12

ВНИМАНИЕ

Продолжительность работы фильтр-насоса должна быть на 1 час больше, чем продолжительность работы хлоргенератора. Фильтр-насос необходимо включать не менее, чем за 10 минут до начала работы хлоргенератора.