

## Расписание работы хлоргенератора 58284

### Время эксплуатации бассейнов Bestway

Таблица показывает время работы хлоратора, необходимое для использования в комплекте с бассейнами

Размер бассейна (наземные бассейны Bestway)		Объем бассейна (из расчета 90% для каркасного бассейна и на 80% для овального бассейна и бассейна Fast Set™)	Время работы (в часах) при различных температурах окружающего воздуха			
			10-19°C	20-28°C	29-36°C	37-42°C
<b>СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ INTEX (AGP's)</b>						
Бассейн Fast Set®	457см X 122см	13807	2	3	3	4
	549см X 107см	19100	3	4	5	6
	549см X 122см	21182	3	4	5	6
	549см X 132см	22837	3	5	5	6
Каркасный бассейн Steel Pro™	457см X 122см	16015	2	3	4	4
	549см X 107см	18733	3	4	4	5
	549см X 122см	23062	3	5	5	6
	549см X 132см	26000	4	5	6	7
Прямоугольный каркасный бассейн	549см X 274см X 122см	14689	2	3	4	4
	671см X 396см X 132см	27059	4	6	6	7
	732см X 366см X 132см	27283	4	6	6	7
Овальный бассейн Fast Set™	549см X 366см X 122см	16623	2	3	4	4
	610см X 366см X 122см	19347	3	4	5	5
	732см X 366см X 122см	23339	3	5	6	6
	853см X 366см X 122см	27311	4	5	7	7

### ВНИМАНИЕ

Продолжительность работы фильтр-насоса должна быть на 1 час больше, чем продолжительность работы хлоргенератора. Фильтр-насос необходимо включать не менее, чем за 10 минут до начала работы хлоргенератора.