

Расписание работы хлоргенератора 28670

Размер бассейна	Вместимость воды из расчета на 90% для каркасного бассейна и на 80% для бассейна Easy Set и для овального бассейна	Рабочее время (часы) в различных окружающих/воздушных температур			Эксплуатационное время фильтрационного насоса Intex (часы)	
		10-19°C	20-28°C	29-36°C		
СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ INTEX (AGP's)						
Надувной бассейн Easy Set®	457см X 84см	9792	1	1	2	4
	457см X 91см	10681	1	1	2	4
	457см X 107см	12430	1	2	3	4
	457см X 122см	14141	1	2	3	4
	488см X 107см	14209	1	2	3	4
	488см X 122см	16173	2	2	3	4
	488см X 132см	17464	2	2	3	4
	549см X 107см	18115	2	2	3	4
549см X 122см	20647	2	3	4	6	
Круглый каркасный бассейн	457см X 91см	12422	1	2	3	4
	457см X 107см	14614	1	2	3	4
	457см X 122см	16805	2	2	3	4
	488см X 122см	19156	2	2	3	4
	549см X 122см	24311	3	3	4	6
	640см X 132см	36082	4	5	6	8
Каркасный бассейн Ultra Frame	732см X 132см	47241	5	6	7	8
	488см X 122см	19156	2	2	3	4
	549см X 122см	24311	3	3	4	6
	549см X 132см	26423	3	3	4	6
	610см X 122см	30079	3	4	5	6
	671см X 132см	39637	4	5	6	8
	732см X 132см	47241	5	6	7	8
Бассейны Sequoia Spirit® и Graphite Panel	792см X 132см	55515	6	7	8	12
	478см X 124см	16805	2	2	3	4
	508см X 124см	19156	2	2	3	4
Овальный каркасно-надувной бассейн	569см X 135см	26423	3	3	4	6
	549см X 305см X 107см	10920	1	1	2	4
Каркасный бассейн Rectangular Ultra Frame	610см X 366см X 122см	16628	2	2	3	4
	457см X 274см X 122см	13187	1	2	3	4
	549см X 274см X 132см	17203	2	2	3	4
	610см X 305см X 132см	22085	2	3	4	6
	732см X 366см X 132см	31805	3	4	5	6
	975см X 488см X 132см	54368	6	7	8	12

ВНИМАНИЕ

Продолжительность работы фильтр-насоса должна быть на 1 час больше, чем продолжительность работы хлоргенератора. Фильтр-насос необходимо включать не менее, чем за 10 минут до начала работы хлоргенератора.